



Dane kontaktowe producenta:

Fabryka Nakryć Stołowych Gerpól Sp. z o.o.
ul. Braci Kobyłańskich 41
26-340 Drzewica
NIP: 7681834884
REGON: 101328171

tel. [+ 48 44 375 70 04](tel:+48443757004) e-mail: fnsgerpol@fnsgerpol.pl www.fnsgerpol.pl

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, KONSERWACJI I BEZPIECZEŃSTWA NOŻYCZKI

Nożyczki w całości wykonane są ze stali nierdzewnej, która umożliwia wielokrotne ostrzenie i długotrwałe utrzymanie ostrości. Wykonane zostały metodą kucia w celu zapewnienia wytrzymałości i odporności na uszkodzenia mechaniczne. Śruba pozwala regulować docisk ostrzy, jak również ułatwia czyszczenie nożyczek.

Dopasowana rękojeść zapewnia odpowiednią przestrzeń dla palców i pewny uchwyt, dzięki temu siła nacisku jest rozprowadzana równomiernie, dając poczucie komfortu i zapobiegając zmęczeniu. Ergonomiczne uchwyty pokryte zostały antypoślizgową powłoką gwarantującą pewny uchwyt.

Przygotowanie przed pierwszym użyciem:

- Umyj nożyczki w ciepłej wodzie z łagodnym detergentem i dokładnie spłucz.

Codzienne użytkowanie.

- Cięcie papieru: Używaj nożyczek do precyzyjnego cięcia papieru, kartonu czy cienkiej tektury.
- Cięcie tkanin: Wybierz nożyczki o odpowiednich ostrzach do cięcia tkanin, aby uzyskać czyste krawędzie bez strzępienia.
- Cięcie innych materiałów: Używaj nożyczek dostosowanych do cięcia plastiku, gumy czy innych materiałów. Unikaj cięcia materiałów, które mogą uszkodzić ostrza.

Bezpieczne użytkowanie:

- Zawsze używaj nożyczek zgodnie z ich przeznaczeniem i trzymaj je za uchwyty. Unikaj używania nożyczek do otwierania puszek, butelek czy innych twardych przedmiotów, co może uszkodzić ostrza.

Przechowywanie:

Fabryka Nakryć Stołowych GERPOL Sp. z o.o.
26-340 Drzewica, ul. Braci Kobyłańskich 41, tel. (48) 375 70 04
e-mail: sprzedaz@fnsgerpol.pl, www.fnsgerpol.pl



- Przechowuj nożyczki w suchym miejscu.
- Przechowuj najlepiej w specjalnych pojemnikach lub osłonach, które zapobiegają ich zarysowaniu i utrzymują ostrza w dobrym stanie. Przechowuj je w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Czyszczenie i konserwacja:

- Regularnie czyść nożyczki, używając łagodnych detergentów i miękkiej gąbki. Unikaj używania szorstkich środków czyszczących, które mogą zarysować powierzchnię ostrza.
- Zaleca się myć nożyczki ręcznie, aby przedłużyć ich trwałość. Po umyciu dokładnie osusz nożyczki przed przechowywaniem.
- Nie pozostawiaj nożyczek na dłużej w wodzie lub wilgotnym środowisku.
- Korozja oraz uszkodzenia nożyczek spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub brakiem odpowiedniej pielęgnacji nie podlegają gwarancji

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania nożyczek:

- Nożyczki mogą spowodować obrażenia, jeśli są niewłaściwie używane.
- Ostrza nożyczek mogą spowodować skaleczenia podczas czyszczenia.
- Niewłaściwe przechowywanie nożyczek może prowadzić do przypadkowych skaleczeń.
- Przechowuj nożyczki w osłonach lub specjalnych pojemnikach. Unikaj przechowywania luzem w szufladach.
- Przechowuj nożyczki poza zasięgiem dzieci.
- Przechowywanie nożyczek w wilgotnym środowisku może prowadzić do korozji.
- Unikaj używania nożyczek do celów innych niż cięcie odpowiednich materiałów.